

Instrucciones de uso del quiosco de lavandería

Las máquinas de lavandería en esta propiedad utilizan un sistema de tarjeta de lavandería sin contacto.

Este quiosco distribuirá una tarjeta de lavandería. El valor se puede agregar a la tarjeta con su tarjeta de crédito / débito, efectivo o un Código de valor.

1

Compre una tarjeta de lavandería:

- Presione **F3** en la terminal
- Siga las instrucciones en la pantalla para comprar con efectivo, tarjeta bancaria o código de valor

2

Agregar valor a la tarjeta de lavandería:

- Coloque su Tarjeta de lavandería en el PORTA TARJETA (aparecerá el saldo de la tarjeta)
- Siga las instrucciones en la pantalla para usar su opción de pago deseada
- Seleccione la cantidad de valor que desea cargar en la Tarjeta de lavandería
- Siga las instrucciones en la pantalla y retire la tarjeta cuando se le solicite

