

Cómo utilizar LAUNDRY CARD



- 1 Poner ropa en la máquina
- 2 Haga la selección de ciclo apropiada
- 3 Coloque la tarjeta de lavandería en el titular de la tarjeta
- 4 El saldo se mostrará; Botón de START se activará
- 5 Presiona inicio para comenzar el ciclo

Recordatorios:

- Si se retira la tarjeta sin presionar START, la máquina quedará inactiva.



Coin-O-Matic

3900 W 127th Street Alsip, IL 60803 708-371-9595 www.coinomatic.com